



































каждый день.

### 3. Очистка капучинатора:

Убирайте остатки молока с патрубка каждый раз, когда взбиваете пену, после чего пропустите горячую воду.

### 4. Очистка машины:

Если вы не используете машину длительное время, очистите контейнер для отходов, каплесборник и каждую деталь машины.

### 6.4. Обслуживание капучинатора

1. Потяните капучинатор влево, чтобы отсоединить его.
2. Используйте проточную воду, чтобы промыть и удалить остатки молока внутри.
3. После очистки установите капучинатор на место.

Потяните капучинатор влево, чтобы отсоединить его.



Оптовые и розничные продажи кофемашин

Отдел продаж: г. Москва, 1-й Дорожный проезд, д. 9, офис 154 +7 495 921 34 41

Сервисный центр: г. Москва, 1-й Дорожный проезд, д. 9, офис 154 +7 495 315 21 03

E-mail: s-coffee2014@yandex.ru